

# Style Chou Chou

スタイルシュシュ

## 取扱説明書



このたびは、「スタイルシュシュ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本品は座り姿勢をサポートする商品です。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書には保証書がついています。「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、よくお読みになられたあとも大切に保管してください。

株式会社MTG

〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル

<http://www.mtg.gr.jp>

【お客様相談室】MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 0120-315-332

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<受付時間> 9:30 ~ 17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い


(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。


**MTG**  
We have many dreams

# 安全上のご注意


ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。


誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

 **警告** 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

 **注意** 誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害\*の発生が想定される」内容を示します。  
\*物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

 禁止の行為であることを告げるものです。

 行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

## 警告



次のような方は使用しないでください。  
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ・ 小さなお子様
- ・ 身体の不自由な方
- ・ 飲酒している方
- ・ 意識がもうろうとしている方



次のような方は必ず医師にご相談のうえ、使用してください。  
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ・ 腰部ヘルニアや坐骨神経痛など腰や背中に疾患のある方
- ・ 痔などの疾患のある方
- ・ 本品が触れる部分に、傷や湿疹、腫れもの、化膿性疾患や過度の日焼けなど、皮ふの異常がある方
- ・ 妊娠中の方、出産直後の方
- ・ 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- ・ 脊椎の骨折、肉離れなど急性(とう痛性)疾患のある方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

## ⚠️注意




次の注意事項を守って使用してください。  
事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあります。

- 本品の上で立ち上がった時、本品を逆さにして使用したりしないでください。



- 故意に曲げないでください。




- 使用したまま仰向けにならないでください。



- 本来の用途目的以外では使用しないでください。
- 高温の場所や火気の近くで使用しないでください。
- 小さなお子様、ペットには使用させないでください。
- 本品が破損していたり、生地が破れたりした状態では使用しないでください。
- 分解や修理、改造などをしないでください。
- 持ち運ぶときには、落とさないように十分注意してください。

## 各部の名称・付属品



### 付属品

取扱説明書(本書) ..... 1冊

- 製造工程上、部分的に生地、毛の色が異なって見えることがありますが、異常ではありません。
- 本品は時間経過や温度変化により、変色、形状や硬度の変化が発生する場合がありますが、使用上問題はございません。

## 使用上のご注意

- 使用中に痛み、かゆみ、かぶれなどの異常が現れたときは使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状が悪化するおそれがあります。
- 長時間の同じ座り姿勢は、静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)の発症リスクを高めます。1時間に一度は身体を軽く動かしてください。
- 本品は摩擦により、他のものに色移りしたり、シミができてしまうおそれがあります。特に衣服などが濡れているときは、色移りしやすいので使用しないでください。
- 生地をはがさないでください。また、生地を毛を引き抜いたり、カットしたりしないでください。
- 性質上、毛が抜けることがありますが、異常ではありません。抜けた毛を誤って飲み込まないように注意してください。また、使用後に抜けた毛が若干衣服に付きますので、気になる場合は手で払ってください。
- 性質上、毛に静電気が発生することがありますので、ご注意ください。
- 長期間の使用により毛の抜け落ちや、生地の擦れが起きることがあります。
- 剥がれるおそれがありますので本品の合わせ目をなるべく触らないでください。

## 基本的な使用方法



次のような状況では使用しないでください。  
ケガや破損などのおそれがあります。


- 背もたれのない椅子や、不安定な椅子



- 座面が本品より小さい椅子




- 座ると著しく沈む椅子やソファ



- 車や電車、飛行機など乗り物の座席



- 本品に座ったときに足が地面に着かない椅子



- ロッキングチェア、傷みが激しい椅子、マッサージチェア、厚めのクッションなどの上




- 床で使用する場合は、後ろに倒れないようご注意ください。
- フローリングや畳、ソファなどの材質によっては傷がついたり、色が移ったりするおそれがあります。本品が不安定にならない程度の布や座布団を敷いた上で本品を使用してください。

次のような場所での使用をおすすめします。

ダイニングチェア



座面が固めで沈み込みにくいソファ



オフィスチェア



# ご使用方法


## ご使用の 目安

- 使いはじめは15分を目安に短い時間からお試ください。
- ヒップサイズが110cm前後、またはそれ以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります(製品の品質上は問題ありません)。

1

バックカーブが椅子の背もたれにつくように、本品を置きます


- 座った時、タグが右側になるように置いてください。  
ソファ等で使用する時は、お好みで位置を調整してください。



2


本品座面の両サイドを支えながら、深く腰かけます。

- 本品と座面との間に手を挟まないようご注意ください。
- 勢いよく座ると背もたれに体重がかかりすぎ、後ろに倒れるおそれがあります。
- 着用している衣服の材質によっては、若干滑りを感じる場合がありますので、ご注意ください。



## おすすめの姿勢


膝の角度が90度になるように足の裏をしっかり床につけて座ってください。



# お手入れ方法

## 日常的なお手入れ

- 乾いた布などで軽くはたいてホコリをおとし、目立つゴミを取り除きます。
- 毛並みの乱れが気になるときは、衣服用ブラシや整髪料の付いていないヘアブラシなどで優しくブラッシングして毛並みを整えてください①。毛抜けや生地の傷みを防ぐため、強いブラッシングや頻繁なブラッシングはしないでください。
- 毛が寝てしまっているときは、ブラシなどで優しく毛を起こすようになで上げてください②。



## 汚れやゴミが気になるとき

- 水で濡らして固く絞ったタオルなどの布で、優しく叩くように汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させます。
- 掃除機を使ってゴミを吸い取ります。また、掃除機を使うことで、ダニ予防の効果もあります。
- それでも汚れが落ちない場合は、以下の方法でお手入れしてください。
  1. 3～5%に希釈した中性洗剤液に浸した布をよく絞り、優しく叩くように汚れを拭き取ってください。
  2. その後、水もしくはぬるま湯に浸してかたく絞った布で叩くように拭き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

### お手入れのポイント

- 本品は丸洗いきれません。
- 汚れは長時間経過すると取れなくなる場合がありますので、早めにお手入れしてください。
- 中性洗剤以外の洗剤や除菌・消臭スプレー、衣類・布製品用消臭剤を使用しないでください。シミになるおそれがあります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどでは拭かないでください。変形や変色の原因になります。
- 粘着式クリーナーを使用しないでください。毛抜けの原因になります。
- ドライヤーやファンヒーターなどの温風を直接当てないでください。変形や破損の原因になります。

# 保管方法

- 高温・多湿の場所(浴室、車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くで保管しないでください。
- 本品の上に物を置いた状態で保管しないでください。

# 廃棄方法

- 各自自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- 長期使用にともない、本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄してください。

### 免責事項について

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

## 製品仕様・使用条件

商品名	Style ChouChou (スタイルシュシュ)		
品番	<アッシュグレー>BS-SC2239F-H、E1038-H <ベビーピンク>BS-SC2239F-P、E1038-P		
サイズ	約430mm×365mm×340mm	重量	約1.5kg
製造元	株式会社MTG (日本)	原産国	中国
同梱品	本体、取扱説明書	耐荷重	約120kg
材質	構造素材：ポリプロピレン    クッション材：ウレタンフォーム、EVA樹脂 表生地：アクリル100%    基布：ポリエステル100% 裏生地：ポリエステル92%・ポリウレタン8%		

本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

## 保証・アフターサービス

### 保証について

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

### 保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

### 補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは

- 保証期間中  
お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
- 保証期間(1年間)が過ぎているとき  
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

# 無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
  - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
  - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株) MTGお客様相談室にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
  - ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
  - ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
  - ホ) 本書の提示がない場合
  - ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
  - チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
  - リ) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷
3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。